




# Quickstart


## Comfort Digisystem Microphone DM30



1.   
> 3 h



2.   
> 2 s



3. Menu



Sverige  
Norge  
Danmark  
Suomi

 **Comfort Audio**  
HEAR THE FUTURE

4. Settings → language




**SE:** **OBS!** Enheten är fabrikskodad. För avlyssningssäkerhet måste ny kodnyckel skapas, se manual.

**NO:** **OBS!** Enheten er fabrikkkodet. For å oppnå avlyttingssikkerhet må en ny kodenøkkel genereres, se manualen.

**DK:** **OBS!** Enheden er fabrikkkodet. For at opnå aflytningssikkerhed skal en ny kodenøgle genereres, se manual.

**FIN:** **Huom!** Yksikkö on tehdaskoodattu. Salatun kuuntelun takaamiseksi täytyy luoda uusi koodiavain, katso ohjekirja.



**SE:** Läs igenom manualen på vår hemsida/ USB-minne före användning.

**NO:** Les bruksanvisningen på vår hjemmeside før bruk.

**DK:** Læs brugsanvisningen på vores hjemmeside/ USB-nøgle før anvendelse.

**FIN:** Lue ohjekirja kotisivuiltamme tai USB-muistilta ennen käyttöä.